

Перепрограммирование параметров

00-19 коды статистики, включая сообщения об ошибке

20-39, 60-84 установка параметров

40-59 сервисный режим

Включение операционного режима, если Вы бездействуете в течение 1 минуты переходит в стандартный режим

- (1) Откройте накопитель монет, нажмите сервисный переключатель, замигают все лампочки



(см сервисный переключатель, обведен красным)



- (2) Нажмите кнопку старт\стоп, кнопку доп. стирка- замигает сигнал – дополнительного отжима, на дисплее отобразится знак SE



- (3) Кнопками «доп. Стирка» и «доп.полоскание» выведите "00» на дисплей.
Оперируйте этими кнопками как «+» и «-» для переключения параметров.



(4) нажмите старт\стоп кнопку, чтобы вывести для отображения времени работы программы холодной воды

(5) нажмите старт\стоп кнопку, чтобы вывести "00" снова

(6) нажмите 1 раз «доп.полоскание», чтобы вывести "01"



(7) Нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы отобразить время работы программы теплой воды.

(8) Нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы отобразить «01».

(9) Затем, по аналогии, кнопки доп.стирка\доп.полоскание для настройки, стоп\старт – для просмотра.

Изменение параметров

20 - Настройка нижнего уровня воды (т.е. уровня воды для стирки от 5 до 32 литров, то есть количество воды в пустом состоянии цилиндра.

по умолчанию этот параметр - 10 л.

Кнопками доп.стирка\доп.полоскание меняем параметр



21 - Настройка верхнего уровня воды (т.е. уровня воды для стирки от 5 до 32 литров, то есть количество воды в пустом состоянии цилиндра.

по умолчанию этот параметр - 15 л.

Кнопками доп.стирка\доп.полоскание меняем параметр.

24 – определение программы по умолчанию

0= программа не выбрана, все лампочки выключены, на экране----

1= автоматический выбор программы холодной воды

2= автоматический выбор программы теплой воды

3= автоматический выбор программы горячей воды

4= автоматический выбор деликатной стирки

The default setting is 01, i.e. cold water program

25 - установка основного времени стирки холодной водой. Значение от 0 до 9999 в секундах (шаг настройки 60), по умолчанию – 720.

27 – отмена звукового сигнала, две опции "00" или "01", по умолчанию "00", с сигналом; выберите "01" чтобы отменить сигнал.

28 – изменение настройки времени.

Если установлено значение 9999, программу повторного выбора можно приостановить в любой момент. В процессе приостановки, если вновь выбранная цена ниже или равна первоначальной цене, мигает H7, что означает возможность выбора; Если вновь выбранная цена выше исходной, H7 не загорается, а на дисплее отображается сумма, которую нужно доплатить.

Когда деньги внесены, замигает H7, нажмите кнопку запуска и остановки, чтобы продолжить работу.

Если время, в которое было возможно это изменение, прошло, дважды прозвучит продолжительный сигнал. Нужно будет снова нажать старт, чтобы возобновить стирку.

Дверь остается заблокированной в течение всего времени.

29 - выбор установки цены устройства чтения карт и программы объединительной платы: 0 означает

принятие установленного значения устройства чтения карт, 1 означает установленное значение объединительной платы, по умолчанию установлено значение 1.

30 – для программы холодной воды по умолчанию 1050 об/мин, опционально 700 об/мин.

31 - для программы теплой воды по умолчанию 1050 об/мин, опционально 700 об/мин.

32 - для программы ГВС по умолчанию 1050 об/мин, опционально 700 об/мин

33 - Монета 1= маленький монетоприемник, достоинство монеты можно изменить. В настоящее время значение по умолчанию составляет 0,25 юаня, на дисплее отображается 25, значение валюты составляет от 000 до 999, а единицей измерения является цент.

34 - Coin 2= большой монетоприемник, достоинство монет можно изменить. В настоящее время значение по умолчанию составляет 1,00 юаня, отображается 100, значение валюты составляет от 000 до 999, а единицей измерения является цент.

Если стоимость монеты изменяется, цена за единицу, отображаемая в каждой программе, должна быть целым числом, кратным минимальной стоимости монеты.

Например, если цена за единицу программы равна 0,70, а стоимость монеты равна 0,10, необходимо ввести 7 монет; Если применяется скидка 50%, цена за единицу становится равной 0,4, что должно быть целым числом, кратным 0,1.

35 - настройка сервисного пароля, по умолчанию "1234", нажмите кнопку "Пуск" для изменения, используйте кнопку "sw1-4" (все 4 кнопки программы) для изменения пароля и нажмите кнопку "Пуск" для



сохранения после модификации.

36 - настройка лимитированного доступа к сервисному режиму

00, то же, что и существующие варианты 13-15,40-59;

01, вход запрещен;

02. Вы можете видеть все варианты, как и в обычном сервисном режиме.

По умолчанию 00.

37 - комбинированная установка температуры основной стирки и времени программы дезинфекции: 6810 по умолчанию

6820—68 °C/20 мин, 6810—68 °C/10 мин, 7403—74 °C/3 мин,

6815 -- 68 °C/15 мин, 7805 -- 78 °C/05 мин, 7410 -- 74 °C/10 мин

Когда заданная температура не достигается, оставшееся время отображается попеременно с нагревом; Когда заданная температура достигнута, заданная температура уменьшается на 3 °C, и тепло отображается попеременно; Когда она выше установленной температуры, переключитесь на обычную стирку и запустите отсчет времени. Компенсация начинается, когда температура падает на 2 °C ниже установленной температуры в процессе стирки. В это время время стирки используется напрямую, без остановки времени.

38 - настройка модели: 0- тип монеты, 1- тип кард-ридера.

39 автоматическая работа после настройки оплаты: 1. Машина запустится автоматически после ввода монеты, 0. Нажмите кнопку запуска после ввода монеты, чтобы запустить, и по умолчанию 0.

Когда эта часть информации выбрана, используйте кнопку запуска/остановки для ее редактирования, а затем нажмите кнопку запуска/остановки для ее сохранения. Используйте кнопки «доп. стирка» (увеличение) или «дополнительное полоскание» (уменьшение) для регулировки значения

В режиме SE можно быстро добавлять или убирать пункты опций долгим нажатием на крупные «доп. стирка» (увеличение) или «дополнительное полоскание» (уменьшение).

60. По умолчанию переключатель нагрева холодной воды установлен на «20of» без нагрева, а нагрев установлен на «20On».

61. По умолчанию переключатель нагрева горячей воды установлен на «40 On» нагрев и «40Of» без

нагрева.

62. Установите переключатель нагрева горячей воды в положение «60On» по умолчанию и установите его в положение «60Of» без нагрева.

63. Настройка переключателя нагрева деликатной стирки по умолчанию "30On" нагрев и "30oF" без нагрева.

64. Настройка времени основной стирки в теплой воде, значение от 0 до 9999, единица измерения – секунда (размер шага 60), значение по умолчанию – 720.

65. Настройка времени основной стирки горячей водой, значение от 0 до 9999, единица измерения – секунда (размер шага 60), значение по умолчанию – 720.

66. настройка времени деликатной (деликатной) основной стирки, значение от 0 до 9999, единица измерения секунд (шаг 60), по умолчанию 720

67. Установите время основной промывки\самоочистки цилиндра. Значение находится в диапазоне от 0 до 9999, единица измерения — секунда (шаг 60). По умолчанию 60.

Настройка часов и промо-акций

70 – установка часов (24-ч), формат >гггг>д> мм > дд> чч. мм>

Войдите в сервисный режим, выберите пункт для установки, например 70, нажмите кнопку «старт» и введите год в формате гггг (по умолчанию 2016), используя кнопки холодной, теплой, горячей и удаления, чтобы установить таким же образом месяц (мм-формат) и дату (дд-формат), по умолчанию установлена дата 0101, таким же образом установите время (часы – чч и минуты –мм, по умолчанию 0101).нажмите «пуск», чтобы сохранить и вернуться в меню 70

Д (D)=день недели (“1”=воскресенье, “2”=понедельник.....).

Во время настройки часы перестанут идти. Когда нажимается «ПУСК», чтобы сохранить установленное новое время, второе значение часов начнет отсчет времени с «0», что не зависит от значения времени и минут)

71 RTC промо 1 “071”>д (день недели)>часы (чч).мин>%%”071” (71 режим, начало времени промо)

72 RTC промо 1 окончание "072"> часы (чч).мин >"072" (окончание времени промо)

73 RTC промо 2 начало "073"> д (день недели)>часы (чч).мин>%%”073” (начало времени промо 2)

74 RTC окончание промо 2 "074"> часы (чч).мин >"074"

75 RTC старт промо 3 "075">д (день недели)>часы (чч).мин>%%”075”

76 RTC окончание промо 3 "076 часы (чч).мин «076”

77 RTC начало промо 4 "077"> д (день недели)>часы (чч).мин>%%”077”

78 RTC окончание промо 4 "078"> часы (чч).мин "078"

71-78 Числовые значения: часы (чч)="00"-“23”, день недели="1"-“7”, минуты (мм)="00"-“59”

Войдите в сервисный режим, найдите элементы, которые нужно установить, например, 71, нажмите клавишу пуск, на дисплее замигает 00 по умолчанию.

С помощью кнопок «горячая вода» и «удалить» установите необходимое время начала промо 00=промо акция не активирована

01=воскресенье, 02=понедельник, ...07=суббота.

08=Каждый день, 09=Только с понедельника по пятницу, A=Только в субботу и воскресенье.

Нажмите кнопку «пуск», чтобы установить время (часы-минуты, по умолчанию 0101) используя холодную, теплую, горячую и деликатную стирку, чтобы установить необходимые часы и минуты, нажмите «пуск», установите % скидки (по умолчанию 00) используя холодную, теплую, горячую и деликатную стирку, нажмите «пуск» и вернуться в меню 71, остальные настройки производятся аналогично.

Когда время рекламной акции достигает заданного времени окончания, текущая рекламная акция завершается

80. 20 ° предварительная стирка "p2of" отключена по умолчанию, чтобы включить предварительную стирку установите"p2on".

81. 40 ° предварительная стирка "p4of" отключена по умолчанию, чтобы включить предварительную стирку установите “p4on”.

82. 60 ° предварительная стирка "p6of" отключена по умолчанию, чтобы включить предварительную

стирку установите "р3оп".

83. 30 ° предварительная стирка "р3of" отключена по умолчанию, чтобы включить предварительную стирку установите "р3оп".

84. установите время предварительно простирывания, выбрав значение от 0 до 9999, шаг 60, по умолчанию 240.

Статистические данные (для просмотра)



00 - количество запусков программы холодной воды, от 0000 до f999 (например, 9999 + 0001 = a000)

01 - количество запусков программы нагрева воды, от 0000 до f999

02 - количество запусков программы ГВС, от 0000 до f999

03 - количество запусков деликатных программ, от 0000 до f999

04 - количество раз доп. программа стирка работает, от 0000 до f999

05 - количество запусков программы дополнительного полоскания (доп. полоскание), от 0000 до f999

06 - количество раз доп. стирка + запуск программы дополнительного полоскания, с 0000 по f999

07 - количество запусков первых четырех программ (т.е. 00+01+02+03), от 0000 до f999

08 - количество запусков программы a++40, от 0000 до f999

09 - количество запусков программы a++60, от 0000 до f999

10 - количество запусков программы лечения, от 0000 до f999

11 - первые четыре цифры общего количества потребляемого всеми программами, от 0000 до 9999

12 - последние четыре цифры общего количества потребляемого всеми программами, 00.00-99.99

Окончание работы программы засчитывается как однократное

Среди них в режиме монет 11 и 12 отображают сумму денег, а метод расчета - общее количество монет, принятых монетоприемником 1 и монетоприемником 2.

13 — (Последняя ошибка: «13>E ##>ггг>мм.дд>чч.мм>(reg 7)>13»),

14 - сообщение об ошибке (предпоследнее)

15 - ошибка аварийной информации (предпоследняя третья)

Время увеличения аварийной информации и количество рабочих циклов отображаются в следующем формате

"13>e ##>уууу>мм.дд>hh.мм> (reg 7) >13"), > означает однократное нажатие кнопки ПУСК.

То есть, после того, как на дисплее появится число 13, нажмите кнопку «пуск» один раз, чтобы отобразить информацию о тревоге e ####, нажмите кнопку «пуск» еще раз, чтобы отобразить год уууу, и еще раз нажмите кнопку «пуск», чтобы отобразить месяц и дату, мм ДД, снова нажмите кнопку «пуск», чтобы отобразить часы и минуты чч Мм, снова нажмите «Старт», чтобы отобразить время первых четырех программ, записанных в опции 7. Нажмите «Старт» еще раз, чтобы вернуться к 13

19 отображать номер версии текущей версии программного обеспечения

Сервисный режим

40 — замок

41 — холодная вода

42 — теплая вода

43 — горячая вода

- 44 — отбеливатель
- 45 — смягчить воду
- 46 — сливной насос включен
- 47 — стирка в барабане по часовой стрелке (по часовой стрелке, 45 об/мин)
- 48 — стирка барабана против часовой стрелки (против часовой стрелки, 45 об/мин)
- 49 — барабан по часовой стрелке (по часовой стрелке, 95 об/мин)
- 50 — расстояние барабана против часовой стрелки (против часовой стрелки, 95 об/мин)
- 51 — барабан 400 об/мин. При этом работает дренажный насос)
- 52 — барабан 600 об/мин. При этом работает дренажный насос)
- 53 — дурм 1000 об/мин. Дренажный насос работает одновременно)
- 54 — тест дисплея (Полный дисплей)
- 55 — Проверка зуммера 2. Действие зуммера, нажмите кнопку «Пуск» для остановки на 2 секунды)
- 56 — Насос моющего средства включен
- 57 — Дозатор отбеливателя включен
- 58 — Насос для умягчителя включен
- 59 — Обнаружение с помощью монеты, каждый раз, когда вставляется монета, соответствующее значение изменяется.

В определении области отображения первые две цифры отображают сервисный режим (40-58), а последняя цифра отображает «0» или «1», то есть выполнять ли операцию. При выборе 1 действие выбранной информации выполняется. При выходе из этой части информационной области все информационные значения этой части равны "0"

В сервисном режиме показатели, соответствующие холодной воде, теплой воде, горячей воде, деликатным (деликатная) и крупным предметам (доп. стирка), определяются следующим образом.

Холодная вода - при закрытой дверце лампочка горит и не мигает;

Теплая вода - при закрытой двери свет горит и не мигает

Горячая вода — при обнаружении монеты 1 индикатор горит 1 секунду, не мигая.

Деликатная (деликатная) - когда монета вставлена в монету обнаружения монеты 2, индикатор горит в течение 1 секунды, не мигая

Большие вещи (доп. стирка) - при отображении информации о скидке лампочка горит и не мигает