

Таблица кодов ошибок стиральных машин Haier.

| Код ошибки | Описание ошибки | Возможные неисправности | Возможные методы решения |
|------------|--|---|---|
| No salt | Стиральная машина не запускает рабочий процесс, не набирает воду и не вращает барабан. | <ul style="list-style-type: none"> В резервуаре нет стирального порошка. Более дорогие модели стиральных машин Haier, тем же кодом реагируют на низкокачественное средство. | <ol style="list-style-type: none"> Засыпать порошок. Если он уже насыпан — засорился канал его забора в лотке, машина не может его вымыть. Вынуть лоток и промыть его от сухого порошка и накипи. |
| UNB | Машина медленно вращает или совсем не вращает барабан. | <ul style="list-style-type: none"> В барабане возник дисбаланс. | <ol style="list-style-type: none"> Убедиться в том, что количество загруженного белья соответствует требуемым нормам. Вероятно, их чрезмерно много. Расправить стираемое белье, если оно свалилось в комок и не может распределиться в барабане равномерно. |
| ERR1 (E1) | Стиральная машина отказывается начинать стирку. | <ul style="list-style-type: none"> Не заблокирована дверца люка. | <ol style="list-style-type: none"> Проверить, плотно ли закрыт люк, открыть и закрыть его до характерного щелчка заново. Если этого не происходит — осмотреть внешнее устройство замка: крючок и гнездо. Нередко невозможность закрытия дверцы связана с механическими поломками. Их нужно устранить, заменив детали. Проверить УБЛ (устройство блокировки люка), произвести ремонт или заменить устройство. |
| ERR2 (E2) | Машина не может слить вовремя воду. | <ul style="list-style-type: none"> Проблема системы слива. | <ol style="list-style-type: none"> Проверить целостность сливного шланга, устранить заломы и засоры, а лучше — заменить испорченный шланг. Осмотреть сливную помпу: она могла засориться (прочистить и установить на место), или сломаться (заменить). |
| ERR3 (E3) | Машина не греет воду в достаточной степени (актуально для программ, где предполагается нагрев воды), или нагрева вообще не происходит. | <ul style="list-style-type: none"> Поломка термодатчика | <ol style="list-style-type: none"> Осмотреть цепи термодатчика, устранить обрывы, запустить машину заново. Если не помогло — заменить термодатчик. |
| ERR4 (E4) | Машина не греет воду в достаточной степени (актуально для программ, где предполагается нагрев воды), или нагрева вообще не происходит. | <ul style="list-style-type: none"> Неисправность ТЭНа | <ol style="list-style-type: none"> Осмотреть электропроводку термонагревателя, произвести ремонт цепей. В случае глобальной поломки — заменить ТЭН. |
| ERR5 (E5) | Стиральная машина не набирает или очень медленно набирает воду за положенный период времени. | <ul style="list-style-type: none"> Проблемы с подачей воды. Неисправность впускного клапана. Выход из строя помпы или прессостата. | <ol style="list-style-type: none"> Убедиться в том, что в водопроводе имеется вода, а ее напор достаточен. Осмотреть кран подачи воды и открыть его в достаточной мере. Промыть фильтр впускного клапана и установить на место. Осмотреть на предмет дефектов помпу и прессостат. При наличии в них дефектов — устранить при помощи ремонта или полной замены комплектующих. |
| ERR6 (E5) | Машина не работает вообще, не отвечает на команды. | <ul style="list-style-type: none"> Неисправность блока управления. | <ol style="list-style-type: none"> Осмотреть все цепи блока управления, что причина именно в них. Убедиться в правильном расположении электроэлементов, установить их на место и закрепить. Устранить обрыв, запустить машину заново. |

| Код ошибки | Описание ошибки | Возможные неисправности | Возможные методы решения |
|-------------|---|---|---|
| ERR7 (E7) | Машина не работает вообще, не отзывается на команды. | <ul style="list-style-type: none"> • Критическая ошибка: часто это выход из строя нескольких деталей блока управления. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести тщательную диагностику блока управления. Заменить вышедшие из строя компоненты или весь блок. 2. Впредь следует стараться не допускать коротких замыканий (для этого стоит подключить аппарат через внешний стабилизатор). |
| ERR8 (E8) | Стиральная машина набирает очень много воды. | <ul style="list-style-type: none"> • Вышел из строя прессостат. • Перегорел симистора. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Осмотреть прессостат, устранить причину поломки или заменить его новым. 2. Заменить симистор. |
| ERR9 (E9) | Стиральная машина набирает очень много воды. | <ul style="list-style-type: none"> • Сгорел наливной клапан. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Выход только один — поменять клапан на новый. |
| ERR10 (E10) | Стиральная машина набирает очень много воды. | <ul style="list-style-type: none"> • Поломка прессостата. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить прессостат. |
| EUAR | Машина не реагирует на команды, не издает звуков, не выполняет рабочую программу. | <ul style="list-style-type: none"> • Критическая ошибка — проблемы с модулем управления. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Осмотреть электронный модуль. Часто эта проблема говорит о перегорании большого количества электропроводов, обеспечивающих работу электронного модуля. 2. Заменить перегоревшие участки. 3. Заменить модуль. |